

# バイオレッタ ソーラーギア VS12-B11NH 電池格納部

## 取扱説明書

このたびは、モバイル太陽電池「バイオレッタ ソーラーギア」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになつたあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。本製品と併用いただく付属品および別売品についても、ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

### 製品概要

防水・防塵仕様の汎用携帯型太陽光発電システム用充電式ニッケル水素電池格納部です。薄型軽量で高効率の太陽電池パネルと、小型軽量で頑強な電池格納部の組み合わせにより、高度な携帯性、信頼性、安全性、堅牢性、耐候性、耐久性を低価格で実現し、家庭のベランダから極地に至る、世界中のあらゆる場所で、業務用、防災対策用、レジャー用、日常用など、様々な用途に活用できる、メンテナンスフリーの屋外電源です。

### 主な機能

太陽光で内蔵の充電式ニッケル水素電池を充電し、AC100V(コンセント)、DC12V(シガーライターソケット)、DC5V(USB)の3種類の端子から出力することにより、各種モバイル機器をはじめとする、幅広い電気機器に給電できます。

### 主な特長

- 内圧調整機能付きで安全な、保護等級IP67防水・防塵仕様の米国ペリカンケースを採用しています。
- 直射日光下における充電効率、過充電耐性、耐久性に優れた、12V、11Ah充電式ニッケル水素電池を内蔵しています。非危険物として航空機搭載も可能な安全な電池です。
- 太陽電池パネルと電池格納部は、保護等級IP67防水・防塵仕様のコネクタで接続されますので、天候にかかわらず屋外設置ができます。
- 別売りの「DCパワーケーブル」で電池格納部同士を接続して、給電容量を倍増することができます。
- 出力端子として、DC12Vシガーライターソケットを装備しています。
- AC100VとDC5V(USB)出力端子付きの150W擬似正弦波(矩形波)インバーターを付属しています。
- 5つのLEDで蓄電池の充電状態を簡単に確認できる、バッテリーチェッカーを内蔵しています。

### 安全上のご注意

#### △危険

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

○：行為を禁止する記号です。 ①：行為を強制する記号です。

#### △危険

以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、本機の発熱、発火、破損、内蔵電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

- ⑤指定の充電式電池以外は充電しない。
- ⑤金属物を入出力端子に接触させない。
- ⑤内圧調整弁を被覆しない。
- ⑤ショート、分解、改造をしない。
- ⑤水に入れない。
- ⑤火気に近づけない。
- ⑤密閉空間で使用、保管しない。
- ⑤高所の落下しやすい位置で使用しない。
- ①電池から液がもれたときは、充電を中止する。
- ①電池が高熱を発したときは、充電を中止する。

### 使用上のご注意

本製品との併用によるご使用機器の破損、データ内容の消失、事業の中止、事業機会の逸失等により生じた損害に関して、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

### 主な仕様

- 内蔵蓄電池： 充電式ニッケル水素電池
- 公称容量\*\*： 132Wh(12V 11Ah)
- 充電時間\*： 約7時間(VS12-M30SF使用時)
- 最大出力： 150W(付属インバーターAC100V出力時)  
2.1A(DC5V USB出力時)X1  
1.0A(DC5V USB出力時)X1  
18A(DC12V出力時)
- 使用周囲温度(充電)\*\*\*： 0~45°C
- 使用周囲温度(給電)\*\*\*： 0~40°C(付属インバーターAC100V、DC5V出力時)  
-20~50°C(DC12V出力時)
- 使用周囲温度(保存)\*\*\*： -20~55°C(1週間未満) -20~45°C(1ヶ月未満)  
-20~35°C(3ヶ月未満) -20~25°C(1年未満)
- 外形寸法(幅×奥行き×高さ)： 235X111X192mm
- 重量： 約2.9kg(付属品を含む)
- 入力端子： IP67防水・防塵キャップ付コネクタX1
- 出力端子： AC100VコンセントX1(付属インバーター)  
DC5V USBX2(付属インバーター)  
DC12VシガーライターソケットX1
- 保護回路： 過充電防止用サーモスタット  
短絡防止用サーモスタット
- 寿命： 充放電500サイクル
- 付属品： BESTEK MRI1510FU 150W矩形波インバーター

\*パネル温度 25°C AM1.5 放射照度1kW/m<sup>2</sup>

\*\*周囲温度 20°C 放電レート 0.2C 終止電圧 10.0V

\*\*\*ただし、氷結しないこと

### 各部の名前

#### DC12Vシガーライターソケット



### ご使用方法

#### 内蔵蓄電池の充電方法

- 太陽電池パネルの取扱説明書をお読みください。



#### 電気機器への給電方法

- 1 内蔵蓄電池を適度に充電したら、電池格納部を開けます。

- 2 AC100VまたはDC5V入力機器に給電するときは、付属のインバーターを本機のシガーライターソケットに接続し、機器をインバーターに接続します。DC12V入力機器に給電するときは、機器のシガーライタープラグを本機のシガーライターソケットに直接接続します。

AC100V



DC5V(USB) & DC12V



- 注意 内蔵蓄電池は、適度に充電すれば、満充電しなくても給電できます。ただし、給電できる時間は、内蔵蓄電池残量および電気機器の消費電力により大きく異なります。

- 注意 擬似正弦波(矩形波)インバーターでは動作しない、測定機器やラピッドスタート方式の蛍光灯などのAC100V入力機器に給電するときは、市販の正弦波(サイン波)インバーターをご使用ください。

- 3 別売りの「DCパワーケーブル」で電池格納部

同士を接続して、給電容量を倍増することができます。



- 4 蓄電池の残量を確認するためには、内蔵バッテリーチェッカーのボタンを押して、LED表示を参照します。残量が十分にあるときは、緑色のLEDが点灯します。残量が低下したときは、橙色のLEDが点灯します。過放電状態で直ちに充電が必要なときは、赤色のLEDが点灯するか、LEDがどれも点灯しません。

- 注意 緊急時や、重要なデータを扱う機器に給電するときは、電池残量を頻繁に確認してください。



- 5 AC100VまたはDC5V(USB)入力機器への給電完了後は、先ず機器をインバーターから取りはずし、次にインバーターを本機のシガーライターソケットから取りはずします。DC12V入力機器への給電完了後は、機器のシガーライタープラグを本機のシガーライターソケットから取りはずします。

- 6 防水、防塵、ショート防止のため、給電完了後は、電池格納部の蓋を必ず閉めてください。

### メンテナンスについて

- 内蔵蓄電池の過放電を避けるため、半年に1回以上は充電してください。あまり充電せずに放置しておくと、電池が過放電により使用不能になります。
- 内蔵蓄電池の寿命は、使用環境により大きく異なりますが、3~5年毎に交換が必要です。給電可能な時間が著しく短くなったときに交換してください。
- 本製品の汚れは、乾いた布または水に濡らした布で拭き取ってください。洗剤、ベンジン、シンナーなどお手入れしないでください。

### 保証期間

- お買い上げ日より1年

### 株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34シティコート目黒1-101  
Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802 E-mail: support@violetta.com

[www.violetta.com](http://www.violetta.com)

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。Assy in Japan 15-12-01